Electrolux

Réfrigérateur à une porte
Un guide rapide pour démarrer

Installez votre réfrigérateur

- Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyez surfaces avec de l'eau et du savon avant de retourner sur le réfrigérateur.
- Si vous utilisez votre réfrigérateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler votre température à 37°F (3°C). Après 24 heures, vous pouvez régler la commande à votre guise, permettant à la température de se stabiliser.

  Appuyez sur + ou — pour régler la température souhaitée à l'intérieur du réfrigérateur. °F/°C vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

Entretien et nettoyage

- Essuyez immédiatement tout déversement et nettoyez votre réfrigérateur au moins deux fois par an.
- Maintenez la circulation de l'air frais et de l'eau propre en changeant vos filtres tous les 6 mois.
- Amorcez le système d'alimentation en eau de votre filtre à eau PureAdvantage®. Voir **Amorçage du système d'alimentation en eau** dans la section **DISTRIBUTEUR D'EAU AUTOMATIQUE** du manuel d'utilisation.

Vos filtres :
Filtre à air **ELXPAAF2** PureAdvantage® AF-2™
Filtre à eau et à glace pour réfrigérateur **EPPWFU01** PureAdvantage® PWF-1™
Recharge **ELPAPKRF** PureAdvantage® Produce Keeper™

FAQ

- **Comment utiliser le distributeur d'eau ?**
  Votre distributeur d'eau est monté sur le côté gauche de la paroi intérieure de votre réfrigérateur. Poussez la buse d'eau pour l'étendre complètement, placez votre tasse contre la palette, puis appuyez pour distribuer de l'eau. Remettez la buse en place lorsque vous avez terminé.
- **Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en continu ?**
  Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.
- **La température est plus chaude ou plus froide que souhaité. Que puis-je faire?**
  Ajustez la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour que la température se stabilise. Vérifiez que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air multi-ports, car cela aurait un impact sur les performances.

Voir plus de FAQ et votre manuel d'utilisation en ligne

Bienvenue dans un appareil sans effort expérience de protection.

Ayez l'esprit tranquille en sachant que nous sommes là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- Enregistrez votre produit pour une expérience plus simple en numérisant le code QR.
- Prolongez la garantie limitée de votre fabricant avec un plan de protection des appareils électroménagers pour vous assurer d'être toujours protégé contre les surprises, incluant jusqu'à 250 $ de couverture contre la perte de nourriture et une garantie sans souci, nous remplacerons ce nous ne pouvons pas réparer.
- Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Electrolux sont des experts de votre appareil et peuvent fournir des travaux d'entretien et de réparation fiables.

Call us at (866) 386-5286 to enroll.