
**INSTALLATION • OPERATION
OWNER'S MANUAL**



FaHeater

CAUTION: Read all instructions before using this appliance.

Models MCF100, MCF200

Part Number 605100, 605200



CookTek Induction Systems, LLC

Phone: +1 800-908-8726
+ 214-379-6000

www.cooktek.com
customerservice@turbochef.com

CookTek Induction Systems, LLC

Phone: +1 800-908-8726
+ 214-379-6000

www.cooktek.com
customerservice@turbochef.com

- Não toque na placa de cerâmica (no cimo do Cooktop) imediatamente depois da sua utilização. O calor emitido pelo tabuleiro será transferido para a placa de cerâmica, fazendo com que esta fique quente ao toque.
- A assistência técnica deste produto só pode ser realizada por um agente de assistência técnica autorizado ou por pessoal da CookTek. Não tente abrir a unidade nem efectuar assistência técnica de qualquer tipo. Para informações referentes à assistência técnica, por favor entre em contacto com a CookTek pelo telefone + 214-379-6000.
- O aparelho deve estar ligado à terra. Ligue apenas a uma tomada correctamente ligada à terra. Antes de funcionar com o aparelho, leia as instruções relativas à ligação à terra e os Requisitos para Instalação Eléctrica na Página 3 deste folheto. Não utilize um cabo de extensão.

SPANISH

Antes de utilizar el anafe (cooktop), realice lo siguiente:

- Retire todo el material de embalaje.
- Coloque la unidad sobre una superficie seca, plana, dura, estable y no inflamable.
- Mantenga la unidad alejada de otras fuentes de calor y deje un margen de al menos 5 cm para que el aire circule por los lados y las partes anterior y posterior de la unidad.

Por su seguridad, nunca corte, quite ni inutilice la conexión eléctrica (tierra) del enchufe. No utilice nunca el anafe con un enchufe adaptador ni un cable prolongador.

ADVERTENCIA: Se puede producir un choque eléctrico por un enchufe conectado a tierra de manera incorrecta. Si tiene alguna duda relacionada con las instrucciones de conexión a tierra, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Antes de comenzar:

Asegúrese de que el cable eléctrico está unido firmemente a la unidad CookTek ANTES de conectar la unidad a la electricidad y antes de intentar utilizarla.

- No toque la placa cerámica (situada en la parte superior del anafe) inmediatamente después de utilizarla. El calor de la cazuela se transferirá a la placa cerámica y hará que ésta se caliente.
- La revisión de este producto únicamente puede realizarla un operario de mantenimiento autorizado o el personal de CookTek. No intente abrir la unidad ni realizar ninguna labor de mantenimiento. Para obtener información sobre el mantenimiento, póngase en contacto con CookTek llamando al + 214-379-6000
- Este aparato se debe conectar a tierra. Enchúfelo únicamente a una toma conectada a tierra de manera adecuada. Antes de utilizarlo, lea las instrucciones de conexión a tierra y los "Requisitos de la instalación eléctrica" de la página 3 de este folleto. No utilice cables prolongadores.

Dla bezpieczeństwa użytkownika nie wolno nigdy przecinać, wyjmować ani wyłączać połączenia elektrycznego (uziemienia) z wtyczki. Stosując urządzenie Cooktop nie wolno używać złącza pośredniego ani przedłużacza.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe uziemienie wtyczki może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W przypadku wątpliwości dotyczących instrukcji uziemienia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Przed rozpoczęciem używania:

Należy sprawdzić, czy przewód zasilania jest pewnie przymocowany do modułu CookTek PRZED podłączeniem urządzenia do gniazdka zasilania i przed rozpoczęciem jego używania.

- Nie dotykać płyty ceramicznej (lub wierzchniej części urządzenia Cooktop) bezpośrednio po zakończeniu jego używania. Wysoka temperatura patelni może przenosić się na płytę ceramiczną, stwarzając możliwość oparzenia w przypadku jej dotknięcia.
- Obsługa serwisowa tego produktu może być prowadzona jedynie przez upoważnionego pracownika serwisu lub przez personel firmy CookTek. Nie podejmować samodzielnej próby otwarcia urządzenia ani nie wykonywać żadnych napraw. Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi serwisowej, należy skontaktować się z firmą CookTek pod numerem + 214-379-6000.
- Niniejsze urządzenie wymaga uziemienia. Podłączyć jedynie do właściwie uziemionego gniazda. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję dotyczącą uziemienia oraz część „Wymogi instalacji elektrycznej” na stronie 3 niniejszej ulotki. Nie używać przedłużacza.

PORTUGUESE

Antes de funcionar com o seu Cooktop, faça o seguinte:

- Retire todo o material de embalagem.
- Coloque a unidade numa superfície seca, nivelada, rígida, estável e não inflamável.
- Mantenha a unidade afastada de outras fontes de calor e deixe um espaço de pelo menos 5 cm nos lados, frente e traseira da unidade, para circulação do ar.

Para sua segurança, nunca corte, retire nem desative a ligação eléctrica (terra) da ficha. Nunca utilize uma ficha adaptadora nem cabo de extensão com o Cooktop.

ADVERTÊNCIA: Uma ficha incorrectamente ligada à terra pode provocar choque eléctrico. Se tiver alguma questão sobre estas instruções de ligação à terra, por favor consulte um electricista qualificado.

Antes de Começar:

Por favor, certifique-se de que este cabo de energia está ligado firmemente à sua unidade CookTek ANTES de ligar a unidade à tomada de energia e antes de tentar funcionar com ela.

PREPARING YOUR COOKTEK COOKTOP FOR USE

Before operating your FaHeater, do the following:

- Remove all packing material and save for subsequent shipment or in case of concealed shipping damage.
- Place the unit on a dry, level, hard, stable, and non-flammable surface.
- Keep unit away from other heat sources and allow at least two (2) inches clearance for air circulation at sides, front and rear of the unit. If either the air intake or exhaust outlet is blocked, the internal temperature will rise, causing an error code to occur.

Grounding Instructions:

The FaHeater must be properly grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing a safe path for the electric current. The FaHeater has a power cord with a 3-prong grounding plug, which must be used in a compatible and properly grounded outlet. It is the owner's responsibility to replace any 2-prong wall outlet with a properly grounded 3-prong wall receptacle.

For your safety, never cut, remove, or disable the electrical (ground) connection from the plug. Never use an adapter plug or an extension cord with the FaHeater.

WARNING: Electric shock can result from an improperly grounded plug. Please consult a qualified electrician if you have any questions about these grounding instructions.

Before you begin:

Please make sure that this power cord is firmly attached to your CookTek unit BEFORE plugging the unit into the power receptacle and before attempting operation.

ELECTRICAL INSTALLATION REQUIREMENTS*

Every installation site has different electrical wiring. Because many different local codes exist, it is the Owner and Installer's responsibility to comply with those codes. CookTek is not responsible for any consequential damages as a result of failure to comply with installation requirements.

- Read all installation instructions carefully before starting installation.
- Remove FaHeater carefully from carton.
- Remove all loose packaging and accessories and save for subsequent shipment or in case of concealed shipping damage.
- It is the responsibility of the installer to comply with all federal, state and local codes.
- Any installation not matching the specifications discussed in this manual automatically voids the product's warranty.
- CookTek recommends that a dedicated electrical line be used for each cooktop installed. Electrical circuits should not be shared with any other electrical equipment.

INSTALLATION OF FAHEATER

Please follow the listed guidelines below to ensure product reliability:

Spacing Requirements:

- Place the FaHeater on a dry, level surface.
- All units require a minimum clearance of two (2) inches or five (5) centimeters on all four sides.
- Avoid installing the unit near other equipment that generates excessive heat that can be pulled into the CookTek unit by its fan (i.e. griddles, fryers, etc.).
- Avoid placing the unit near items that generate excessive steam that can be pulled into the CookTek unit by its fan (i.e. pasta cookers, steam baths, dishwashers, etc.).

Electrical Requirements:

- Line voltage should never exceed 264VAC for 240VAC units and 132VAC for 120VAC units.
- **For proper operation, a dedicated circuit should be used for each unit installed. Each circuit should be protected with a 20 amp minimum circuit breaker. For best operation, the counter should have an opening near the unit for fresh air to circulate underneath.**
- Never use an extension cord or power strip.

General Maintenance:

- If your unit comes equipped with a grease filter on the bottom of the unit, please read the section on cleaning and maintenance of the grease filter (page _).
- All units should be checked for build up and debris around the intake and exhaust vents on the bottom of the unit.
- If debris is found on the vents, you should unplug the unit and clean away the debris with a dry cloth to ensure proper airflow is provided to the equipment.

Air Flow and Ambient Temperature:

- Avoid ambient temperatures exceeding 50°C/122°F.

USING YOUR FAHEATER

General Operation

What to do:

Turn the FaHeater "ON" by pressing the power button.

Place the platter on the glass surface.

Select the time you want to charge by pressing one of the three programmable buttons (I, II, III)

IMPORTANT: The unit will not allow you to charge more than 120 seconds.

- Questo prodotto può essere riparato esclusivamente da un tecnico autorizzato o dal centro di assistenza CookTek. Non tentare di aprire l'unità o di eseguire interventi di manutenzione di alcun tipo. Per informazioni sull'assistenza, contattare la CookTek al numero + 214-379-6000.
- Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Collegarlo esclusivamente a una presa elettrica dotata di messa a terra. Prima di mettere in funzione l'unità, leggere le istruzioni di messa a terra e i Requisiti di installazione elettrica a pagina 3 di questo opuscolo. Non utilizzare un cavo elettrico di prolunga.

NORWEGIAN

Før du bruker komfyren, må du gjøre følgende:

- Fjern all emballasje.
- Plasser enheten på et tørt, jevnt, hardt, stabilt og brannikkert underlag.
- Hold enheten unna andre varmekilder, og la det være minst 5 cm klaring for luftventilasjon på sidene, foran og på baksiden av enheten.

For din egen sikkerhet må du ikke kutte, fjerne eller ødelegge den elektriske (jordede) koplingen fra kontakten. Ikke bruk en adapterkontakt eller skjøteledning for komfyren.

ADVARSEL: Elektrisk støt kan oppstå fra kontakt som ikke er korrekt jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker dersom du har spørsmål om disse jordingsinstruksene.

Før du begynner:

Kontroller at strømkabelen er satt helt inn i CookTek-enheten FØR du kopler enheten til stikkkontakten og før bruk.

- Den keramiske platen (eller overflaten på komfyren) må ikke berøres umiddelbart etter bruk. Varme fra kjeler vil overføres til den keramiske platen og gjøre den varm.
- Dette produktet kan bare repareres av en autorisert serviceagent eller av CookTek-ansatte. Ikke prøv å åpne enheten eller utføre reparasjoner av noe slag. For serviceinformasjon, kontakt CookTek på tlf. + 214-379-6000.
- Dette produktet må jordes. Må kun koples til et korrekt jordet støpsel. Før bruk bør du lese jordingsinstruksene og kravene til elektrisk installasjon på side 3 i denne veiledningen. Ikke bruk skjøteledning.

POLISH

Przed rozpoczęciem używania urządzenia Cooktop, należy wykonać poniższe czynności:

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Ustawić urządzenie na suchej, poziomej, twardej, stabilnej i niepalnej powierzchni.
- Ustawić urządzenie z dala od innych źródeł ciepła i zapewnić wokół urządzenia wolną przestrzeń, co najmniej 0,5 cm, aby umożliwić obieg powietrza

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα εσφαλμένα γειωμένο φως μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε αρμόδιο ηλεκτρολόγο εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες γείωσης.

Πριν ξεκινήσετε:

Βεβαιωθείτε ότι αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο στη μονάδα CookTek σας ΠΡΙΝ συνδέσετε το φως της μονάδας σε ηλεκτρική πρίζα και πριν προσπαθήσετε να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία.

- Μην αγγίζετε την κεραμική πλάκα (ή το άνω μέρος του Cooktop) αμέσως μετά τη χρήση. Η θερμότητα από την κοιλότητα θα μεταφερθεί στην κεραμική πλάκα. Ως εκ τούτου, αυτή θα είναι πολύ ζεστή για να την αγγίξετε.
- Οι εργασίες επισκευής του προϊόντος αυτού πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών ή από προσωπικό της CookTek. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη μονάδα ή να εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής σε αυτήν. Για πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές, επικοινωνήστε με την CookTek στον τηλεφωνικό αριθμό + 214-379-6000.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωμένη. Συνδέστε μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Πριν τη λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες γείωσης και τις απαιτήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης στη σελίδα 3 του παρόντος φυλλαδίου. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης (μπαλαντέζα).

ITALIAN

Prima di mettere in funzione il piano cottura, eseguire le seguenti operazioni:

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Collocare l'unità su una superficie asciutta, piana, rigida, stabile e non infiammabile.
- Tenere l'unità lontana da altre fonti di calore e lasciare almeno 5 centimetri di spazio per consentire la circolazione dell'aria tutto intorno all'unità.

Per la propria sicurezza, non tagliare, rimuovere o disattivare mai il collegamento elettrico di terra dalla spina. Non utilizzare mai una spina adattatore o un cavo elettrico di prolunga per collegare il piano cottura.

AVVERTENZA: una spina elettrica non correttamente collegata all'impianto di terra può provocare scosse elettriche. Rivolgersi a un elettricista qualificato in caso di domande su queste istruzioni di messa a terra.

Prima di iniziare:

Assicurarsi che questo cavo di alimentazione sia collegato saldamente all'unità CookTek PRIMA di collegare l'unità alla presa elettrica e prima di metterla in funzione.

- Non toccare la piastra di ceramica (o la superficie del piano cottura) subito dopo l'uso. Il calore della pentola si trasferisce alla piastra di ceramica, rendendola estremamente calda.

PROGRAMMING THE TIME SETTING FOR THE FAHEATER

Time Programming Mode for Push Buttons I, II, III

- Push and hold Buttons I, II, and III together, then press power.
- Continue holding the I, II, and III buttons until the unit beeps and the LED display at this point will display "CAL" to show that the unit is in calibration mode.
- In the calibration mode, push Buttons I, II, III have specific functions as follows:

Button I is the "Select Time" function:

Pressing Button I each time shows the preset charge time on the LED display for Button I, Button II, and Button III in a round robin fashion. The Button for which the charge time is being shown will have its corresponding light on.

Button II is the "Select Digit" function:

Pressing Button II each time selects the digit which can be changed which toggles between digit I, II, and III. Each time a digit is selected it blinks to indicate to the user that it is ready to be changed.

Button III is the "Increment Digit" function.

Pressing Button III each time increments the digit from 0-9. When the digit equals 9, pressing Button III again will reset that digit to 0.

The process to configure any of the Buttons I, II and III from factory default values is as follows:

- Button I is used to select the time which the user wants to modify. the corresponding light for that button should be on.
- Next, Button II is used to select the digit the user wants to modify. The digit selected for a particular time would blink at this time.
- Button III is then used to scroll through from 0-9 to set the digit to the value wanted. Once a desired number is reached, in order to store the value, press Button I again, or press Button II to move to the next digit.
- When all digits in the selected time are as desired, press Button I to save that time and move to the next one.

The same steps should be followed if the default times for the other Push Buttons need to be changed.

Turn the Power Button OFF once programming is done.

In order to power up the unit in normal mode with the new values for the charge times for the Push Buttons, the power button should be turned ON.

APPROVED FOR COMMERCIAL USE

CookTek cooktops have been tested to be in conformance with UL 197 and CSA C22.2 standards and bear the commercially rated approvals. CookTek's cooktops have been tested to be in conformance with the European Economic Area standards and bear the CE marking signifying European Conformity.

IMPORTANT INFORMATION

- DO NOT HEAT A SKILLET WHILE WOOD PLATTERS ARE UNDER THE SKILLET
- Never heat anything other than your skillet.
- Remember to turn the FaHeater off after each use.
- Keep the FaHeater away from gas and electric ranges or open flames. Do not place in the oven. If the surrounding air temperature is too high, the FaHeater will cease to function properly.
- Be sure to dry off the outside of the skillet before use. Otherwise, as the skillet temperature rises, the water droplets on the outside of the skillet may begin to boil and spatter.
- Do not touch the ceramic plate (or the top of the FaHeater) immediately after use. The heat from the skillet will be transferred to the ceramic plate causing it to be hot to the touch.
- Do not place any articles on the FaHeater other than inductive skillets. For example, do not place cans on top of the FaHeater as they may explode.
- Do not use aluminum foil on top of the FaHeater.
- Do not use the FaHeater near a faucet, swimming pool, sink, or other areas where water can be found. Never store the FaHeater outside or upside down.
- Do not obstruct, block, or alter the air entrance or outlet. Do not stick foreign objects into these openings.
- Do not strike or damage the FaHeater. Do not put the FaHeater in your luggage. Throwing or dropping the FaHeater can damage the internal components or crack the FaHeater, voiding your warranty. If the FaHeater becomes cracked, unplug the unit immediately and do not use it.
- Never leave any skillets unattended on the FaHeater.

CARE & CLEANING

Your CookTek Induction FaHeater is easy to keep clean. Be sure to follow these easy instructions:

- Turn the unit OFF and remove the plug from any power outlets prior to cleaning.
- When the unit is cool, wipe the surface and body with a damp cloth. Use a mild scouring agent on the stainless steel housing such as Bon Ami or Barkeeper's Friend for greasy or resistant soiling. Do not use a lye-based cleaner, such as an oven cleaner, as it may damage the FaHeater.
- To clean the glass surface, use a mild detergent or glass cleansing cream..
- Never immerse the FaHeater in water or put it in the dishwasher.

DO NOT attempt to heat a skillet multiple times in a row. If that does occur, the following will appear on the FaHeater display "OH" and the unit will beep three times. Pressing POWER once will reset this condition. You will also need to wait approximately 5 minutes to allow the glass to cool.

GERMAN

Vor Inbetriebnahme des Cooktop verfahren Sie bitte wie folgt:

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, harte, stabile und nicht brennbare Fläche.
- Halten Sie das Gerät von anderen Wärmequellen fern und lassen Sie um das Gerät herum (vorne, hinten und seitlich) mindestens 5 cm für die Luftzirkulation frei.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit darf das Erdungskabel keinesfalls vom Stecker abgetrennt, entfernt oder in schadhaftem Zustand verwendet werden. Benutzen Sie für Ihren Cooktop niemals einen Steckeradapter oder ein Verlängerungskabel..

WARNHINWEIS: Ein nicht fachgemäß geerdeter Stecker kann zu einem Stromschlag führen. Falls Sie noch Fragen zu diesen Anweisungen in Zusammenhang mit Schutzkontakt und Erdung haben, wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachmann.

Bevor Sie beginnen:

Dieses Netzkabel muss fest mit dem CookTek verbunden sein, BEVOR Sie das Gerät an die Steckdose anschließen und es in Betrieb nehmen.

- Berühren Sie die Keramikplatte (oder Oberfläche des Cooktop) nicht unmittelbar nach Gebrauch. Die Hitze der Pfanne überträgt sich auf die Keramikplatte, die dann ebenfalls heiß wird.
- Dieses Produkt darf nur durch bevollmächtigte Wartungstechniker oder das Fachpersonal von CookTek gewartet werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen und selbst zu warten. Nähere Informationen zur Wartung erhalten Sie bei CookTek unter der Rufnummer + 214-379-6000.
- Das Gerät muss geerdet werden. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose gesteckt werden. Vor dem Öffnen lesen Sie bitte die Anweisungen zu Schutzkontakt/Erdung und die Anforderungen an die elektrische Installation auf Seite 3 dieses Handbuchs. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

GREEK

Πριν θέσετε το Cooktop σας σε λειτουργία, εκτελέστε τα ακόλουθα:

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια στεγνή, επίπεδη, σκληρή, σταθερή και μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Διατηρήστε τη μονάδα μακριά από άλλες πηγές θερμότητας και αφήστε κενό τουλάχιστον 2 ίντσες (5 εκατοστά) για την κυκλοφορία του αέρα στα πλάι, το μπροστινό μέρος και το πίσω μέρος της μονάδας.

Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην κόψετε, αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική (γείωση) σύνδεση από το φις. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ προσαρμογέα φις ή καλώδιο προέκτασης (μπαλαντέζα) με το Cooktop.

Ennen kuin aloitat:

Varmista, että tämä virtajohto on tiukasti kiinnitetty CookTek:iin ENNEN laitteen pistotokkeen työntämistä pistorasiaan ja ennen käyttökokeilua.

- Älä koske keraamista levyä (keittotason päällä) heti käytön jälkeen. Astian kuumuus siirtyy keraamiseen levyyn kuumentaen sen liian kuumaksi koskettaa.
- Tätä tuotetta saa huoltaa ainoastaan valtuutettu huoltopiste tai CookTekin henkilökunta. Älä yritä avata laitetta ja suorittaa sille minkäänlaisia huoltotoimia. Tietoja huollosta saat soittamalla CookTekiin numeroon + 214-379-6000.
- Tämä laite täytyy suojamaadoittaa. Liitä ainoastaan oikein suojamaadoitettuun pistorasiaan. Ennen käyttöä lue maadoitusohjeet ja sähköasennusvaatimukset tämän lehtisen sivulta 3. Älä käytä jatkojohtoa.

FRENCH

Avant d'utiliser l'appareil Cooktop, effectuer les opérations suivantes :

- Retirer tous les matériaux d'emballage.
- Placer l'appareil sur une surface sèche, plane, solide, stable et non inflammable.
- Placer l'appareil à distance de toute autre sources de chaleur et laisser un espace libre d'au moins 5 cm (2 pouces) des deux côtés, à l'avant et à l'arrière de celui-ci pour permettre la circulation de l'air.

Pour votre sécurité, ne jamais couper, déconnecter ou désactiver le raccordement électrique (terre) de la prise de courant. Ne jamais utiliser un adaptateur ou une rallonge électrique avec l'appareil Cooktop.

MISE EN GARDE : Une prise de courant incorrectement raccordée à la terre engendre un risque de choc électrique. Pour toute question concernant ces instructions de mise à la terre, consulter un électricien qualifié.

Avant de commencer :

S'assurer que le câble d'alimentation est solidement fixé à l'appareil CookTek AVANT de raccorder l'appareil à une prise de courant et d'essayer de le faire fonctionner.

- Ne pas toucher la plaque de céramique (ou la partie supérieure de l'appareil Cooktop) immédiatement après utilisation. La chaleur de la casserole se transmet à la plaque de céramique, aussi celle-ci est chaude au toucher.
- L'entretien de cet appareil ne peut être effectué que par un réparateur agréé ou par un membre du personnel de CookTek. Ne jamais essayer d'ouvrir l'appareil ni de le réparer. Pour des informations concernant l'entretien, contacter CookTek au + 214-379-6000.
- Cet appareil doit être raccordé à la terre. Le brancher exclusivement à une prise de courant correctement raccordée à la terre. Avant utilisation, lire les instructions de raccordement à la terre, ainsi que les exigences en matière d'installation électrique figurant à la page 3 du présent manuel. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

GREASE FILTER MAINTENANCE

This unit comes equipped with a grease filter(s) to protect the electronics from contaminants.

Grease filter cleaning procedures:

Frequency

- Grease filter(s) should be removed and cleaned every two weeks. More frequent cleaning may be necessary if they appear clogged and/or operate in heavy grease laden environments.

Procedure

- Slide filter(s) out of the track on the bottom of the unit.
- Back flush with hot water to remove dirt and grease.
- Shake remaining water out and let stand until completely dry.
- Reinstall filter(s) ensuring the arrow on the edge of the filter(s) is pointing into the unit.
- NOTE: filters are also dishwasher safe.

Caution

- Do not operate the unit without the grease filter(s) installed.
- If the unit displays an error code of "E4" - the overheat error - this may indicate a clogged filter. Follow the procedure above and let the unit cool down before resuming operation (turn off for approximately 5 minutes).

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, please read, follow and save all instructions.
- Never immerse cords, plugs, or appliance in water.
- Supervise carefully when appliance is used near children. Keep children away from appliance when in operation.
- Always unplug appliance immediately after use and allow for cooling time if handling, transporting, or storing.
- Do not use any accessories or attachments that are not recommended by the manufacturer. Use of unapproved accessories may cause injuries and void the warranty.
- The skillet on the appliance will heat continuously as long as the power is ON. The skillet will be hot and caution should be exercised when working on or near the appliance.
- Do not let the power cord touch hot surfaces or hang over the edge of the counter. Do not move the appliance with electric power is connected.
- Do not move the appliance while a hot pan or pan containing hot liquids is on top of the appliance.
- To disconnect the appliance, press the POWER button. You may then remove the plug from the outlet.
- Do not use the CookTek Induction FaHeater for anything other than its intended use as described in this manual. This unit is designed to heat induction compatible skillets and is not intended for laboratory or industrial use.
- Do not put food or unopened cans on the FaHeater's surface.
- This product may only be serviced by an authorized service agent or by CookTek personnel. Do not attempt to open the unit or perform service of any kind. For service information, contact CookTek at + 214-379-6000.

- This appliance must be grounded. Connet only to a properly grounded outlet. Before operating, read grounding instructions and Electrical Installation Requirements on page 2 of this manual. Do not use an extension cord.
- Do not overheat skillet or leave appliance unattended while in use.
- In the unlikely event of a grease fire, smother flame by covering pan with a tight-fitting lid, cookie sheet, or flat tray. DO NOT USE WATER. When the fire is under control, turn off appliance and unplug from wall.
- Use only with inudction compatible and efficient skillets.
- Place FaHeater on a level, hard, stable, non-flammable surface before use.

ERROR CODES

In the event of a possible malfunction, your CookTek FaHeater will display an Error Code on the LED Display. Please consult the following table when encountering an Error code.

Error	Error Description	Potential Cause	Action Required
1	RTD (temperature sensor) is malfunctioning	Temperature sensor has shorted.	Reconnect or replace RTD. Service required.
2	RTD (temperature sensor) is too high	Glass surface is too hot or RTD sensor has broken.	Remove any pans from FaHeater surface and let unit cool. Then turn unit off, then on. If problem was temperature related, the unit will return to normal operation. Otherwise, service is required.
3	Current is too high	Possible mechanical damage to coil or foreign object on FaHeater	Try different skillet. Service may be required.
4	Electronics are overheating.	Fan broken, bad ventilation, ambient temperature too hot.	Check airflow. Clear air vents. Listen for fan operation.
6	Input Line (From Power Outlet) Voltage too high	Something else is on the same circuit. Line voltage fluctuations at end or beginning of work day (Voltage >132VAC for 120V model or >264VAC for 240V model)	To reset, unplug unit, wait 5 seconds, and plug in again. If problem persists, have an electrician monitor the line voltage.
7	Harware failure	Inverter I/O problem	To reset, unplug unit, wait 5 seconds, and plug in again. Service may be required.
8	Zero cross failure	Bad AC source, board component failure.	Turn unit off, then on. Plug unit into outlet on different circuit breaker. If problem persists, service is required on device.
16	System error	CPU I/O problem	To reset, unplug unit, wait 5 seconds, and plug in again.

MANUAL TRANSLATION ADDENDUM

DUTCH

Doe het volgende voordat u uw kooktop gaat gebruiken:

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal
- Zet het toestel op een droge, vlakke, harde, stabiele en onbrandbare ondergrond
- Houd het toestel uit de buurt van andere warmtebronnen en zorg dat er aan de voor- en achterkant en de zijkanten minstens 5 cm vrij is voor luchtcirculatie.

Voor uw veiligheid mag u nooit de elektrische (massa) aansluiting uit de stekker snijden, verwijderen of uitschakelen. Gebruik nooit een aangepaste stekker of een verlengsnoer met de kooktop.

WAARSCHUWING: Een verkeerd geaarde stekker kan u een elektrische schok bezorgen. Raadpleeg een erkende elektricien als u vragen heeft over deze aardingsinstructies.

Voordat u begint:

Controleer eerst of dit snoer stevig aan uw CookTek-apparaat is bevestigd VOORDAT u de stekker van het toestel in het stopcontact steekt en u probeert het te gebruiken.

- Raak de keramische plaat (of de bovenkant van de kooktop) nooit onmiddellijk na gebruik aan. De hitte van de pan wordt op de keramische plaat overgebracht zodat deze heet is bij aanraking.
- Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door een geautoriseerd servicebedrijf of door personeel van CookTek. Probeer niet om het toestel open te maken of op enige wijze te repareren. Neem voor informatie over onderhoud en reparatie contact op met CookTek op + 214-379-6000.
- Dit toestel moet worden geaard. Alleen aansluiten op een goed geaard stopcontact. Lees voor het gebruik de aardingsinstructies en de vereisten voor de elektrische aansluiting op pagina 3 van dit boekje. Gebruik geen verlengsnoer.

FINNISH

Ennen keittotason käyttöä toimi seuraavasti:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Laita laite kuivalle, tasaiselle, kovalle, tukevalle ja palamattomalle pinnalle.
- Pidä laite erossa muista lämmönlähteistä ja jätä laitteen sivuille, eteen ja taakse vähintään 10 cm (2 tuumaa) vapaa tilaa ilmalle kiertää.

Turvallisuussyistä älä koskaan leikkaa, irrota tai pura sähköliitoksia (maadoitusjohtoa) pistokkeesta. Älä koskaan käytä keittotason kanssa sovitinpistoketta tai jatkojohtoa.

VAROITUS: Väärin maadoitettu pistoke voi aiheuttaa sähköiskun. Neuvottele valtuutetun sähköasentajan kanssa, jos sinulla on kysyttävää näistä maadoitusohjeista.

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

