

CÓMO CAMBIAR PARÁMETROS, INGRESE CÓD. SEGURIDAD DEL ADMINISTRADOR: 1001



**SE REQUIERE CAMBIAR LOS PARÁMETROS
PARA CAMBIAR TODOS LOS CÓDIGOS ABAJO**


BOMBA QUÍMICA activa o desactiva la bomba de detergente o la bomba de enjuague.



CICLO DE LAVADO permite la personalización del tiempo de ejecución total.




ALARMAS DE TEMPERATURA BAJA solo para máquinas en caliente: (parámetros) activa o desactiva una alerta que indica que la temperatura final de enjuague estuvo abajo de la temperatura mínima por un periodo.



ALARMA DE BRAZO DE LAVADO activa o desactiva una alarma que alerta al operador de que los brazos de lavado pueden estar obstruidos o bloqueados.



DESCALCIFICAR activa o desactiva el recordatorio de descalcificar.



UNIDADES DE TEMPERATURA permite elegir entre grados Fahrenheit o Celsius.



ENJUAGAR POTABLE solo para máquinas en frío, activa/desactiva la opción de enjuague con agua potable.



INDICADOR DE AGUA SUCIA desactiva o da una opción de cuántos ciclos hará la máquina entre los ciclos de alerta de sucia alerta y refrescar.

▼ → hasta INDICADOR DE AGUA SUCIA → ENT → ▼ a Desactivar, 20 ciclos, 40 ciclos o 60 ciclos
→ ENT 0 ▼ → hasta SALIR DEL MENÚ → ENT → ▼ hasta SALIR → ENT

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA desactiva o da la opción de cuántas horas quedará encendida la unidad antes de entrar al modo de ahorro de energía.

▼ → hasta MODO DE AHORRO DE ENERGÍA → ENT → ▼ a Desactivado, 1 hora, 2 horas
o 3 horas → ENT 0 ▼ → hasta SALIR DEL MENÚ → ENT → ▼ hasta SALIR → ENT

ALERTA DE AGREGAR QUÍMICOS activa o desactiva la alerta sonora de químicos faltantes.

▼ → hasta ALERTA SONORA DE AGREGAR QUÍMICOS → ENT → ▼ para activar o desactivar
→ ENT 0 ▼ → hasta SALIR DEL MENÚ → ENT → ▼ hasta SALIR → ENT

ALERTA SONORA DE CICLO FINAL activa o desactiva la unidad que crea una alerta sonora al final de cada ciclo de lavado.

▼ → hasta ALERTA SONORA DE CICLO FINAL → ENT → ▼ para activar o desactivar → ENT
0 ▼ → hasta SALIR DEL MENÚ → ENT → ▼ hasta SALIR → ENT

IDIOMA permite elegir el idioma inglés, francés o español.

▼ → hasta IDIOMA → ENT → ▼ a inglés, francés o español → ENT
0 ▼ → hasta SALIR DEL MENÚ → ENT → ▼ hasta SALIR → ENT

BOTÓN *advansys* permite la personalización del botón *advansys* a usarse para diversas de opciones.

▼ → hasta BOTÓN *advansys* → ENT → ▼ a: Limpiar depósito, Un lavado suave,
Un lavado normal, Un lavado fuerte (sólo LXe), Ciclo para descalcificar o Ahorr o de energía → ENT
0 ▼ → hasta SALIR DEL MENÚ → ENT → ▼ hasta SALIR → ENT

SALIR DEL MENÚ AL MENÚ DEL ADMINISTRADOR PRINCIPAL

→ ▼ hasta SALIR DEL MENÚ → ENT

DESCALCIFICAR YA permite ejecutar un ciclo para descalcificar del menú en cualquier momento.
Nota: esta operación puede tomar de 20 a 45 minutos según las condiciones.

▼ → hasta DESCALCIFICAR YA → ENT → ▼ a SÍ o NO → ENT (saldrá del menú)

