


**TURBOTRITURADORES  
TRX-21 / TRX-22**
**TURBO LIQUIDISERS  
TRX-21 / TRX-22**
**TURBO-BROYEURS  
TRX-21 / TRX-22**

N.	Denominación	Description	Dénomination	Cod.
1	Tope maneta TRX	Knob limit set TRX	Manettes Butoir TRX	4038042
2	Rodamientos + retenes TRX	Bearings+retainer set TRX	Roulements+joints TRX	4038040
3	Micro TRX	Microswitch set TRX	Microrrupteur TRX	4038038
4	Leva TRX	Cam set TRX	Came TRX	4038036
5	Freno TRX	Brake set TRX	Levier TRX	4038034
6	Palanca freno TRX	Brake lever set TRX	levier frein TRX	4038032
7	Carcasa protector motor TRX	motor protection frame set TRX	Carcasse protecteur moteur TRX	4038028
8a	Polea motor TRX	Motor pulley set TRX	Moteur poulie TRX	4038026
8b	Polea motor TRX 60 Hz	Motor pulley set TRX 60 Hz	Moteur poulie TRX 60 Hz	4038090
9a	Motor + polea TRX-22	Motor+pulley set TRX-22	Moteur+poulie TRX-22	4038062
9b	Motor + polea TRX-21	Motor+pulley set TRX-21	Moteur+Poulie TRX-21	4038024
9c	Motor + polea TRX-21 60 Hz	Motor+pulley set TRX-21 60 Hz	Moteur+poulie TRX-21 60 Hz	4038091
9d	Motor + polea TRX-22 60 Hz	Motor+pulley set TRX-22 60 Hz	Moteur+poulie TRX-22 60 Hz	4038092
10	Correa TRX	Belt TRX	Courroie TRX	4038022
11	Rueda trasera TRX	Back wheel set TRX	Roue arrière TRX	4038020
12	Rueda delantera TRX	Front wheel set TRX	Roue avant TRX	4038018
13	Eje delantero rueda TRX	Front wheel shaft TRX	Axe avant roue TRX	4038016
14	Brazo eje TRX	Wheel+front shaft TRX	Roue+axe avant TRX	4038014
15a	Polea receptora TRX	Driven Pulley set TRX	Poulie réceptrice TRX	4038012
15b	Polea receptora TRX 60 Hz	Driven Pulley set TRX 60 Hz	Poulie réceptrice TRX 60 Hz	4038089
16	Tirador TRX	Handle set TRX	Poignée porte TRX	4038030
17	Herramienta giratoria TRX	Revolving tool	Outil rotatif TRX	4038008
18	Protector Herramienta TRX	Tool protection set TRX	Outil protecteur TRX	4038004
19	Eje + rodamientos TRX	Shaft+bearings set TRX	Axe+roulements TRX	4038010
20	Tornillos herramienta TRX	Screws TRX	Vis outil TRX	4038066
21	Llave herramienta TRX	Wrench TRX	Cle outil TRX	4038064
22	Fusible 10A TRX	Fuse 10a TRX	Fusible 10A TRX	4038060
23	Contactador A9-4000 220-230/50	Contactador (c.) a9-4000 220-230/50	Contacteur A9-4000 220-230/50	4038058
24	Portafusibles 4 polos 20A	Fuse holder set 4 pole 20a	Porte-fusibles 4 Pôle 20a	4038056
25a	Adhesivo mandos TRX-22	Control panel adhesive set TRX-22	Adhésif commandes TRX-22	4038054
25b	Adhesivo mandos TRX-21	Control panel adhesive set TRX-21	Adhésif commandes TRX-21	4038052
26	Maneta roja interruptor	Switch knob	Manette interrupteur général	2309024
27	Conmutador TRX	Commutator set TRX	Commutateur TRX	4038050
28	Pulsador compacto rojo	Button (red, compact)	Poussoir rouge compact	2500493
29	Pulsador arranque	Button (start) xb2 ba	Poussoir marcha xb2 ba	2500635
30	Temporizador TRX	Timer set TRX	Minuterie TRX	4038044
31a	Herramienta 30 D	Tool 30 teeth set TRX	Outil 30 dents TRX	4032403
31b	Herramienta 21 D	Tool 21 teeth set TRX	Outil 21 dents TRX	4032401
31c	Herramienta 42 D	Tool 42 teeth set TRX	Outil 42 dents TRX	4032389
32	Tapa retén TRX (conj.)	Cover grommet set TRX	Couvercle joint TRX (Ens.)	4038072
33	Tapa protector TRX	Cover protection set TRX	Couvercle protecteur TRX	4038074
34	Chapa + tornillo + prensaestopa	Sheet+screw+stuffing box set	Plaque+vis+presse-etoupe	4038076
35	Chapa + tornillo + pasamuros TRX	Sheet+screw+grommet TRX	Plaque+vis+Passe mûr TRX	4038078
36	Prensaestopas TRX	Stuffing box TRX	Presse-etoupes TRX	4038080
37a	Caja mandos TRX-21	Control box set TRX-21	Boîte commandes TRX-21	4038082
37b	Caja mandos TRX-22	Control box set TRX-22	Boîte commandes TRX-22	4038084
38a	Cable manguera 5 x 1.5	Hose wire 5 x 1.5	Câble gaine 5 x 1.5	4038081
38b	Cable manguera 2 x 0.75	Hose wire 2 x 0.75	Câble gaine 2 x 0.75	4038083
38c	Cable manguera 9 x 1	Hose wire 9 x 1	Câble gaine 9 x 1	4038079
39	Tope eje freno TRX (conj.)	Brake shaft stop set TRX	Butée axe frain TRX (Ens.)	4038085
40	Eje freno TRX (conj.)	Shaft stop set TRX	Axe frain (Ens.)	4038086
41	Tuerca freno M-20 TRX (conj.)	Stop washer M-20 set TRX	Écrou frain (Ens.)	4038087
42	Rodamiento motor TRX (conj.)	Motor bearing set TRX	Roulement moteur TRX (Ens.)	4038088
43	Fijación protector HTA TRX (conj.)	Fixing protector HTA TRX	Fixation protecteur HTA TRX	4038093



Nota: Todas estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso, debido a la permanente mejora del producto.  
 Note: These specifications are subject to change without prior notice due to continuous product improvement.  
 Note: Toutes ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis dû à une permanente amélioration du produit.