
OH1
Y3
PD
Y2
Y1
VENT
F44
F43
R3
R4
M2
M1
R2
R1
RES2
RES1
F1
F2
F3
F10
F11
C2
C1
Y4
EG1
Y5
EL2
F5
TL1
N
TL2
S1
F9
230V
T1
12V
21V
F8
B1
S2
SL3
B2
B3
B4
S3
F7
E1
EV2
Y6
EV1
F42
SL4
H2
SL1
SL2
E2


12 Vac (only for
PE2037A0)
230V AC
12/21 V AC
PCB
Power
Board
F2


12 V AC (only for PE2037A0)
230V AC
12/21 V AC
F4
Power
Board
PCB


BRAHMA
TGRD81
BC2
BRAHMA
TGRD81
BC1
T1
T2
K1
FROM F2
F22
F23
F24
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
GROUND
SP1
SP2
SP3
SP4
BURNER CONTROL INTERCONNECTION