



Outperform every day.™

Operator's Manual

Hot Well Drop-ins

Bain Marie Drop-ins

Short-Sided Drop-ins

Modular Drop-ins

Thank you for purchasing this Vollrath equipment. Before operating the equipment, read and familiarize yourself with the following operating and safety instructions. **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.** Save the original box and packaging. Use this packaging to ship the equipment if repairs are needed.

SAFETY PRECAUTIONS

To ensure safe operation, read the following statements and understand their meaning. This manual contains safety precautions which are explained below. Please read carefully.

WARNING

Warning is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause severe personal injury or death.

CAUTION

Caution is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause minor or major personal injury if the caution is ignored.

NOTICE: Notice is used to note information that is important but not hazard-related.

To reduce risk of injury or damage to the equipment:

- This equipment must be installed by a qualified person.
 - Use only grounded electrical outlets that match the rated voltage on the nameplate.
- NOTICE: Do NOT modify the cord or plug on the drop-in. Modifying any component may damage the drop-in or cause injury, and will void the warranty. See the specification sheet on Vollrath.com for electrical specifications.**
- Do not use an extension cord with this equipment. Do not plug this equipment into a power strip or multi-outlet power cord.
 - This equipment should only be used in a flat, level position.
 - Do not spray the controls or the outside of equipment with liquids or cleaning agents.
 - Keep the equipment and power cord away from open flames, electric burners or excessive heat.
 - Do not use food pans deeper than 6" (15.2 cm).
 - Do not operate equipment if it is damaged or malfunctioning.
 - Do not operate unattended.
 - Unplug and allow the equipment to cool before cleaning or moving.
 - Handle hot water carefully.
 - Do not clean this equipment with steel wool.

Please register your product at Vollrath.com/Warranty

© 2017 The Vollrath Company L.L.C.

Part No. 17676-1 ml

2/3/17

FUNCTION AND PURPOSE

This drop-in is intended and designed to hold containers of food at proper serving temperatures. Hot food stations are not intended or designed to cook raw food or to reheat prepared food. Food must be prepared and placed in food stations at proper serving temperatures. This equipment is not intended for household, industrial or laboratory use.

FEATURES AND CONTROLS





- A** TEMPERATURE CONTROL. Used to set or adjust the temperature of the well. The larger the number the higher the temperature, the smaller the number the lower the temperature. The "0" position is off.
- B** POWER INDICATOR LIGHT. Illuminates when the well is in the heating mode.
- C** THUMBSCREW. Secures the drop-in to the mounting surface.
- D** DRAIN VALVE (not shown). Used to empty water from the well(s).

Open

Closed

OPERATION

	WARNING Electrical Shock Hazard Keep water and other liquids from entering the inside of the unit. Liquid inside the unit could cause an electrical shock.
Do not over fill pans or trays. Liquid could contact the electrical components and cause a short circuit or an electrical shock.	

	CAUTION Burn Hazard Do not touch hot food, liquid or heating surfaces while equipment is heating or operating.
---	--

NOTICE: Drop-in meets NSF4 performance standards only when using moist heat. Operation with water is required for even heating of the food product.

NOTICE: Do not use food pans deeper than 6" (15.2 cm).

1. Check the drain valve(s) to verify it is in the closed position to prevent water from draining out.



2. Fill each well with $\frac{3}{8}$ " (1 cm) of clean hot water. Do not over fill.
3. Plug electrical power cord into a outlet that matches the rated voltage on the nameplate.
4. Preheat the water in the wells by covering wells with empty food containers or covers. Turn the temperature control to the maximum heat setting. Preheat for 60 minutes.
5. Place containers of hot food, above 140 °F (60 °C), into preheated equipment.
6. Reduce heat setting to a level that will maintain a safe holding temperature and maintain food quality.

NOTICE: Monitor food temperature closely for food safety. The United States Public Health Service recommends that hot food be held at a minimum of 140 °F (60 °C) to help prevent bacteria growth. Maintain correct water level and temperature setting. Periodically remove food container and check the water level. Add water in needed.

7. Maintain water level during operation. Periodically (approximately every 2 hours) remove the containers of food and check the water level. Add hot water if needed.
8. Use gloves, mitts or pot holders to protect hands when removing hot food containers.

CLEANING

	CAUTION Burn Hazard Hot surfaces and food can burn skin. Allow the hot surfaces to cool before handling.
---	--

To maintain the appearance and increase the service life, clean your equipment daily.

NOTICE: Do not use caustic cleaning chemicals, steel wool or commercial lime removal products to clean the equipment. Thoroughly rinse equipment with water after cleaning.

1. Turn the heat control to the “0” setting or turn the power switch (some models) to the OFF position.
2. Unplug the drop-in.
3. Use gloves, mitts or pot holders to protect hands when removing hot food containers.
4. Rotate the drain valve(s) to the open position. Drain the water.



5. Use a damp cloth or sponge dipped in soapy water to clean the inside of the well and the outside of the equipment.
6. Thoroughly rinse equipment with water after cleaning.
7. Rotate the valve to the closed position,

TROUBLESHOOTING

Problem	Might be Caused By	Course of Action
Unit does not get to correct temperature or to a high temperature	Low or incorrect voltage to unit.	Verify that voltage rating in unit matches the source voltage. If not have qualified electrical personal install proper source voltage.
	No water or incorrect water level.	Add water to correct level.

ITEM NUMBERS

Bain Marie Two Pan	3646611HD	3640060	3640460	3640460HD	3647450HD	3647560HD	Short-Sided Two Well	3664830HD
36500	3646711HD	3640080	3640410	3640480HD	3647470HD	3647580HD	36646	3664930HD
36501208	364666HD	3647260	3640470	3640560HD	3640761HD	Six Well	3664620	36642HD
36501240	3646610HD	3640080	3640480	3640580HD	3640781HD	3640901	3664630	36643HD
Bain Marie Three Pan	36467HD	3639901	36405	3647360HD	3640660HD	3640911	36647	3664220HD
36502	3646710HD	3639911HD	3640550	3647380HD	3640680HD	36409	3664720	3664320HD
36503208	36471HD	3640001HD	3640560	Four Well	3640760HD	3640910	3664730	3664230HD
36503240	3647110HD	3640011HD	3640510	36406	3640780HD	36476	36640	3664330HD
Bain Marie Four Pan	3646661HD	36399HD	3640570	3640650	3647460HD	3647610	3664020	Short-Sided Four Well
36504208	3646681HD	3639910HD	3640580	3640660	3647480HD	3640951	3664030	36650
36504240	3646761HD	36400HD	3640501	3640610	Five Well	3640971	36641	36651
Bain Marie Five Pan	3646781HD	3640010HD	3640551	3640670	36408	3640950	3664120	3665020
36505208	3646660HD	36472HD	3640561	3640680	3640850	3640970	3664130	3665120
36505240	3646680HD	3647210HD	3640511	36407	3640860	3647650	36646HD	3665030
Bain Marie Six Pan	3646760HD	3639951HD	3640571	3640750	3640810	3647670	36647HD	3665130
36506208	3646780HD	3639971HD	3640581	3640760	3640870	3640961	3664620HD	36644
36506240	3647160HD	3640051HD	36473	3640710	3640880	3640981	3664720HD	36645
One Well	3647180HD	3640071HD	3647350	3640770	3640801	3640960	3664730HD	3664420
3646601	Two Well	3639950HD	3647360	3640780	3640851	3640980	36640HD	3664430
3646661	3639901	3639970HD	3647310	3640701	3640861	3647660	36641HD	3664430
3646611	3639911	3640050HD	3647370	3640751	3640811	3647680	3664020HD	3664530
3646681	3640001	3640070HD	3647380	3640761	3640871	3647680	3664120HD	36650HD
36466	3640011	3647250HD	3640401HD	3640711	3640881	3640911HD	3664030HD	36651HD
3646660	36399	3647270HD	3640411HD	3640771	36475	36409HD	3664130HD	3665020HD
3646610	3639910	3639961HD	3640501HD	3640781	3647550	3640910HD	366420HD	3665120HD
3646680	36400	3639981HD	3640451HD	36474	3647560	36476HD	366430HD	3665130HD
36467	3640010	3640061HD	3640471HD	3647450	3647510	3647610HD	36644HD	3665130HD
3646760	36472	3640081HD	3640551HD	3647460	3647570	3640951HD	36645HD	3665130HD
3646710	3647210	3639960HD	3640571HD	3647410	3647580	3640971HD	3664920	3664420HD
3646780	3639951	3639980HD	3640461HD	3647470	3647580	3640971HD	3664930	3664520HD
3646701	3639951	3640060HD	3640481HD	3647480	3640801HD	3640950HD	36642	3664430HD
3646761	3639971	3640080HD	3640561HD	3640701HD	36408HD	3647650HD	3664220	3664530HD
3646711	3640051	3640071HD	3640581HD	3640711HD	3640810HD	3647670HD	36643	
3646781	3640071	3640080HD	36404HD	36406HD	3647510HD	3640981HD	3664320	
36471	3639950	3647260HD	3640410HD	3640610HD	3647510HD	3640981HD	3664330	
3647160	3639970	3647280HD	36405HD	36407HD	3640851HD	3640960HD	36648HD	
3647110	3640050	Three Well	3640510HD	3640710HD	3640871HD	3640980HD	36649HD	
3647180	3640070	3640401	36473HD	36474HD	3640850HD	3647660HD	3664820	
3646601HD	3647250	3640451	3647310HD	3647410HD	3640870HD	3647680HD	3664830	
3646611HD	3647270	3640461	3640450HD	3640751HD	3640811HD		36649	
	3639961	3640411	3640470HD	3640771HD	3647550HD		3664920	
	3639981	3640471	3640550HD	3640650HD	3647570HD		3664930	
	3640061	3640481	3640570HD	3640670HD	3647570HD		36642	
	3640081	36404	3647350HD	3640750HD	3640861HD		3664220	
	3639960	3640450	3647370HD	3640770HD	3640881HD		36643	
	3639980				3640880HD		3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	
							3664220	
							36643	
							3664320	
							3664330	
							36648HD	
							36649HD	
							3664820HD	
							3664930	
							36642	</



Outperform every day.™

Manuel d'utilisation

Bacs encastrables pour aliments chauds

Bain-marie encastrables

Bacs encastrables étroits

Bacs encastrables modulaires

Merci d'avoir acheté cet appareil Vollrath. Avant de l'utiliser, lisez et familiarisez-vous avec le mode d'emploi et les consignes d'utilisation qui suivent. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.** Conservez l'emballage et le carton d'origine. L'emballage devra être réutilisé pour expédier l'appareil si une réparation est nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir un fonctionnement sûr, lisez les avertissements suivants et comprenez leur signification. Ce manuel contient des consignes de sécurité, présentées ci-dessous. Lisez-les attentivement.

AVERTISSEMENT

Un avertissement permet d'indiquer la présence d'un danger qui causera ou peut causer des blessures personnelles graves ou la mort.

ATTENTION

Une mise en garde indique la présence d'un danger qui causera ou pourra causer des blessures mineures ou majeures si elle est ignorée.

AVIS : Un avis met en évidence des informations qui sont importantes mais sans rapport avec un danger.

Pour réduire le risque de blessures et d'endommagement de l'appareil :

- Cet appareil doit être installé par un personnel qualifié.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une prise de terre correspondant à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
- **AVIS :** **NE PAS modifier le câble ou la fiche électrique du bac encastrable. La modification d'un quelconque composant risque d'endommager le bac encastrable ou de causer des blessures, et elle annulera la garantie. Pour les caractéristiques électriques, voir la fiche des caractéristiques techniques sur Vollrath.com.**
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil. Ne branchez pas cet appareil sur une barrette d'alimentation ou un cordon d'alimentation à prises multiples.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en position horizontale sur une surface plane.
- Ne vaporisez pas les commandes ou l'extérieur de l'appareil avec des liquides ou des produits nettoyants.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart des flammes nues, des brûleurs électriques ou d'une chaleur excessive.
- N'utilisez pas de bacs Gastronorm de plus de 6" (15,2 cm) de profondeur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou s'il fonctionne mal.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Manipulez l'eau chaude avec précaution.
- Ne nettoyez pas cet appareil à la laine d'acier.

Veuillez enregistrer votre produit sur Vollrath.com/Warranty

FONCTION ET OBJET

Ce bac encastrable est destiné et a été conçu pour maintenir les bacs Gastronorm contenant des aliments aux températures de service adéquates. Les stations pour aliments chauds ne sont pas prévues pour la cuisson d'aliments crus ou la remise en température de plats préparés. Les aliments doivent être préparés et placés dans les stations pour aliments aux températures correctes de service. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation ménagère, industrielle ou en laboratoire.

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES



- A** THERMOSTAT. Permet de régler la température du bac. Plus le nombre est élevé, plus la température est haute, et inversement. À la position 0, l'appareil est arrêté.
- B** VOYANT MARCHE. S'allume quand le compartiment est en mode Chauffe.
- C** VIS À OREILLES. Fixe le bac encastrable à la surface de montage.
- D** ROBINET DE VIDANGE (non illustré). Permet de vider l'eau du ou des compartiments.

Ouvert

Fermé

MODE D'EMPLOI

	AVERTISSEMENT Risque d'électrocution Empêchez toute infiltration d'eau et autres liquides dans l'appareil. L'infiltration de liquide dans l'appareil risque de causer une électrocution.
Ne remplissez pas trop les bacs ou les plateaux. Du liquide risque d'entrer en contact avec les composants électriques et de causer un court-circuit ou une décharge électrique.	
	ATTENTION Risque de brûlure Ne touchez pas les aliments chauds, le liquide ou les surfaces de chauffe quand l'appareil chauffe ou fonctionne.

AVIS : Le bac encastrable est conforme aux normes de performance NSF4 uniquement avec une chaleur humide. Une utilisation avec de l'eau est requise pour le chauffage uniforme du produit alimentaire.

AVIS : N'utilisez pas de bacs Gastronorm de plus de 6" (15,2 cm) de profondeur.

1. Vérifiez le robinet de vidange pour vous assurer qu'il est en position fermée afin d'empêcher l'évacuation d'eau.



2. Remplissez chaque compartiment d'eau chaude propre [$\frac{3}{8}$ " (1 cm)]. Ne remplissez pas trop.
3. Branchez le câble électrique sur une prise indiquant la tension nominale de la plaque signalétique.
4. Préchauffez l'eau dans les compartiments en les couvrant avec des bacs Gastronorm vides ou des couvercles. Tournez le thermostat au réglage maximum. Préchauffez pendant 60 minutes.
5. Placez les récipients d'aliments chauds à plus de 140 °F (60 °C) dans l'appareil préchauffé.
6. Baissez la température à un niveau qui assurera le maintien des aliments à une température sûre et garantissant leur qualité.

AVIS : Surveillez de près la température des aliments pour maintenir la sécurité des aliments. Les services d'hygiène publique des États-Unis préconisent le maintien des aliments chauds à 140 °F (60 °C) minimum pour éviter la prolifération des bactéries. Maintenez l'eau et la température au niveau correct. Enlevez périodiquement le bac contenant les aliments et vérifiez le niveau d'eau. Ajoutez de l'eau au besoin.

7. Maintenez le niveau d'eau en cours d'utilisation. Enlevez périodiquement (toutes les 2 heures environ) les récipients contenant les aliments et vérifiez le niveau d'eau. Ajoutez de l'eau chaude au besoin.
8. Lorsque vous retirez des récipients d'aliments chauds de l'appareil, munissez-vous de gants de four ou de maniques pour vous protéger les mains.

NETTOYAGE



ATTENTION

Risque de brûlure

Les surfaces et aliments chauds peuvent causer des brûlures. Laissez refroidir les surfaces chaudes avant manipulation.

Pour maintenir l'apparence et augmenter la durée de service, nettoyez chaque jour l'appareil.

AVIS : **N'utilisez pas de produits chimiques nettoyants caustiques, de laine d'acier ou de détartrants commerciaux pour nettoyer l'appareil. Rincez minutieusement l'appareil à l'eau après nettoyage.**

1. Mettez le thermostat à 0 ou mettez l'interrupteur de marche/arrêt (certains modèles) en position Arrêt.
2. Débranchez le bac encastrable.
3. Lorsque vous retirez des récipients d'aliments chauds de l'appareil, munissez-vous de gants de four ou de maniques pour vous protéger les mains.
4. Ouvrez le robinet de vidange. Videz l'eau.



5. À l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge trempée dans de l'eau savonneuse, nettoyez l'intérieur du compartiment et l'extérieur de l'appareil.
6. Rincez minutieusement l'appareil à l'eau après nettoyage.
7. Fermez le robinet de vidange.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
L'appareil ne chauffe pas à la température correcte ou à une température élevée.	Tension d'alimentation basse ou incorrecte.	Vérifiez si la tension nominale de l'appareil correspond à la tension d'alimentation. Sinon, demandez à un électricien qualifié d'installer une alimentation de la tension correcte.
	Pas d'eau ou niveau d'eau incorrect.	Ajoutez de l'eau jusqu'au niveau correct.

NUMÉROS DE RÉF.

Bain-marie, deux bacs	3647180	3640061	3640411	3640470HD	3640751HD	3640870HD	3647660HD	3664820HD
36500	3646601HD	3640081	3640471	3640550HD	3640771HD	3647550HD	3647680HD	3664920HD
36501208	3646611HD	3639960	3640481	3640570HD	3640650HD	3647570HD	Étroit, deux compartiments	3664830HD
36501240	3646611HD	3639980	36404	3647350HD	3640670HD	3640861HD	36646	3664930HD
Bain-marie, trois bacs	364666HD	3640060	3640450	3647370HD	3640750HD	3640881HD	3664620	36642HD
36502	3646610HD	3640080	3640460	3640460HD	3640770HD	3640860HD	3664630	36643HD
36503208	3646710HD	3647260	3640410	3640480HD	3647450HD	3640880HD	36647	3664220HD
36503240	36471HD	3639901	3640470	3640560HD	3647470HD	3647560HD	3664720	3664320HD
Bain-marie, quatre bacs	3646661HD	3639911HD	3640480	3640580HD	3640761HD	3647580HD	3664730	3664230HD
36504208	3646681HD	3640011HD	36405	3647360HD	3640781HD	Six compartiments	36640	3664330HD
36504240	3646761HD	363999HD	3640550	Quatre compartiments	3640660HD	3640901	3664020	Étroit, quatre compartiments
Bain-marie, cinq bacs	3646660HD	3639910HD	3640560	36406	3640760HD	3640911	3664030	36650
36505208	3646680HD	3639910HD	3640570	3640650	3640780HD	3640910	36641	36651
36505240	3646760HD	3647210HD	3640580	3640660	3647460HD	3640910	3664120	3665020
Bain-marie, six bacs	3646780HD	3639951HD	3640501	3640610	3647480HD	36476	3664130	3665120
36506208	3647160HD	3639971HD	3640551	3640670	Cinq compartiments	3647610	36646HD	3665120
36506240	3647180HD	3640051HD	3640511	3640680	36408	3640951	36646HD	3665030
Un compartiment	Deux compartiments	3640071HD	3640571	36407	3640850	3640950	36647HD	3665130
3646601	3639950HD	3640071HD	3640581	3640750	3640860	3640970	3664720HD	36644
3646661	3639970HD	3640071HD	36473	3640760	3640880	3647650	3664630HD	36645
3646611	3639911	3640071HD	3647350	3640770	3640810	3647670	3664730HD	3664420
3646681	3639911	3640071HD	3647360	3640770	3640880	3640961	36640HD	3664520
36466	3640011	3640071HD	3647310	3640780	3640801	3640981	36641HD	3664430
3646660	36399	3640071HD	3647370	3640701	3640851	3640981	3664020HD	3664530
3646610	3639910	3647250HD	3647380	3640751	3640861	3640980	3664120HD	36650HD
3646680	3639910	3647270HD	3640401HD	3640761	3640811	3647660	3664030HD	36651HD
36467	36400	3639961HD	3640411HD	3640771	3640871	3647680	3664130HD	3665020HD
3646760	3640010	3639981HD	3640501HD	3640771	3640881	3640901HD	Étroit, trois compartiments	3665120HD
3646710	36472	3640061HD	3640451HD	3640781	36475	3640911HD	36648	3665030HD
3646780	3647210	3640081HD	3640471HD	36474	3647550	36409HD	3664820	3665130HD
3646701	3639951	3639960HD	3640551HD	3647450	3647560	3640910HD	3664830	36644HD
3646761	3639971	3639980HD	3640571HD	3647460	3647510	36476HD	36649	36645HD
3646711	3640051	3640060HD	3640461HD	3647410	3647570	3647610HD	3664920	3664420HD
3646781	3640071	3640080HD	3640481HD	3647470	3647580	3640951HD	3664930	3664520HD
36471	3639950	3647260HD	3640561HD	3647480	3640801HD	3640971HD	36642	3664430HD
3647160	3639970	3640080HD	3640581HD	3640701HD	3640811HD	3640950HD	3664220	3664530HD
3647110	3639970	3647260HD	36404HD	3640711HD	364088HD	3640970HD	3664230	
	3640050	3647280HD	3640410HD	36406HD	3640810HD	3647650HD	36643	
	3640070	Trois compartiments	36405HD	3640610HD	36475HD	3647670HD	3664320	
	3647250	3640401	3640510HD	36407HD	3647510HD	3640961HD	3664330	
	3647270	3640451	36473HD	3640710HD	3640851HD	3640981HD	36648HD	
	3639961	3640461	3647310HD	36474HD	3640871HD	3640960HD	36649HD	
	3639981	3640461	3640450HD	3647410HD	3640850HD	3640980HD		

SAV ET RÉPARATIONS

Des pièces détachées sont disponibles sur Vollrath.com.

Pour éviter toute blessure grave ou tout dommage sévère, n'essayez jamais de réparer l'appareil ou de remplacer vous-même un cordon d'alimentation endommagé. N'envoyez aucun appareil directement à la Vollrath Company LLC. Pour des instructions, contactez les services techniques de Vollrath.

Lorsque vous contacterez les services techniques de Vollrath, tenez-vous prêt à fournir le numéro d'article, le numéro de modèle (s'il y a lieu), le numéro de série et le justificatif d'achat indiquant la date d'achat de l'appareil.

GARANTIE DE THE VOLLRATH CO. L.L.C.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés pour un usage personnel, familial ou ménager, et The Vollrath Company LLC ne propose aucune garantie écrite aux acheteurs pour de telles utilisations.

The Vollrath Company L.L.C. garantit que les produits qu'elle fabrique et distribue seront dépourvus de vices de matériaux et de malfaçons, comme indiqué dans notre déclaration complète de garantie. Dans tous les cas, la garantie entre en vigueur à la date d'achat par l'utilisateur initial indiquée sur le reçu. Tous les dommages subis lors d'une utilisation impropre ou abusive, ou résultant d'une modification ou d'un emballage inadapté lors d'un renvoi du produit pour une réparation sous garantie ne seront pas couverts par la garantie.

Pour des informations complètes sur la garantie, l'enregistrement des produits et l'annonce de nouveaux produits, consultez www.vollrath.com.

The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street
Sheboygan, WI 53081-3201 U.S.A.
Téléphone : 800.624.2051 ou 920.457.4851
Télécopieur : 800.752.5620 ou 920.459.6573
Service clientèle : 800.628.0830
Service clientèle Canada : 800.695.8560

Services techniques

techservicereps@vollrathco.com
Produits à induction : 800.825.6036
Réchauds de comptoir : 800.354.1970
Tous les autres produits : 800.628.0832

www.vollrath.com



Outperform every day.™

Manual del operador

Empotrados con receptáculo caliente

Empotrados para
baño maría

Empotrados laterales cortos

Empotrados modulares

Gracias por comprar este equipo Vollrath. Antes de usar el equipo, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO. Conserve la caja y embalado originales. Deberá utilizarlos para devolver el equipo en caso de que requiera reparaciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar una operación segura, lea las siguientes afirmaciones y comprenda su significado. Este manual contiene precauciones de seguridad que se explican a continuación. Léalas atentamente.



ADVERTENCIA

Advertencia se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones graves o letales.



PRECAUCIÓN

Precaución se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones leves o importantes si se ignora el aviso.

AVISO: Aviso se usa para señalar información importante no relacionada con peligros.

Para disminuir el riesgo de lesiones personales o daños al equipo:

- El equipo debe ser instalado por una persona calificada.
- Enchúfelo solo en tomacorrientes con puesta a tierra cuyo voltaje nominal corresponda al indicado en la placa identificatoria.
- **AVISO: NO modifique el cable ni el enchufe del empotrado. Modificar cualquier componente puede dañar el empotrado o causar lesiones y anulará la garantía. En la hoja de especificaciones en Vollrath.com encontrará las especificaciones eléctricas.**
- No use un cable de extensión con este equipo. No enchufe este equipo en una regleta eléctrica ni cable de múltiples tomas.
- Este equipo debe utilizarse solo en posición plana y nivelada.
- No rocíe con líquidos ni agentes de limpieza los controles ni la parte externa del equipo.
- Mantenga el equipo y el cable eléctrico lejos de llamas expuestas, quemadores eléctricos o calor excesivo.
- No use fuentes de más de 6" (15,2 cm) de profundidad.
- No opere el equipo si se ha dañado o si funciona defectuosamente.
- No deje el equipo operando solo.
- Desenchúfelo y deje que se enfríe antes de limpiarlo o trasladarlo.
- Manipule cuidadosamente el agua caliente.
- No limpie este equipo con lana de acero.

FUNCIÓN Y PROPÓSITO

Este empotrado está diseñado para mantener recipientes de comida a temperaturas de servicio apropiadas. Las estaciones de comida caliente no están diseñadas ni tienen el propósito de cocer alimentos crudos ni de recalentar comida preparada. La comida debe prepararse y colocarse en las estaciones a temperaturas de servicio apropiadas. Este equipo no está diseñado para uso doméstico, industrial ni de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES



- A** CONTROL DE TEMPERATURA. Se usa para fijar o ajustar la temperatura del receptáculo. Mientras más grande o más pequeño sea el número, más alta o más baja es la temperatura respectivamente. La posición de "0" corresponde a apagado.
- B** LUZ INDICADORA DE ENERGÍA. Se ilumina cuando el receptáculo está en el modo de calentamiento.
- C** TORNILLO DE MANO. Afianza el empotrado a la superficie de montaje.
- D** VÁLVULA DE DRENAJE (no se muestra). Se usa para vaciar el agua del o los receptáculos.

Abierta

Cerrada

FUNCIONAMIENTO

	ADVERTENCIA Evite el peligro de descarga eléctrica Evite que ingrese agua o cualquier otro tipo de líquido al interior de la unidad, ya que ello podría causar una descarga eléctrica.
No llene excesivamente las fuentes ni bandejas. El líquido podría hacer contacto con los componentes eléctricos y causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.	
	PRECAUCIÓN Peligro de quemaduras No toque la comida y líquidos calientes ni las superficies de calentamiento cuando el equipo esté calentando o funcionando.

AVISO: El empotrado cumple con las normas de rendimiento NSF4 solo cuando se usa con calor húmedo. Debe funcionar con agua para calentar uniformemente la comida.

AVISO: No use fuentes de más de 6" (15,2 cm) de profundidad.

1. Verifique que la(s) válvula(s) de drenaje esté en la posición cerrada para impedir que se drene el agua.



2. Llene cada receptáculo con $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de agua caliente limpia. No lo llene excesivamente.
3. Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente cuyo voltaje nominal corresponda al indicado en la placa identificatoria.
4. Precaliente el agua en los receptáculos cubriéndolos con tapas o recipientes de comida vacíos. Gire el control de temperatura hasta el ajuste máximo de calor. Precaliente el agua durante 60 minutos.
5. Coloque los recipientes de comida caliente por sobre los 140 °F (60 °C), en el equipo precalentado.
6. Reduzca el ajuste de calor hasta un nivel que permita mantener una temperatura de conservación segura y la calidad de la comida.

AVISO: Supervise estrechamente la temperatura de los alimentos para mantenerlos seguros. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (United States Public Health Service) recomienda mantener los alimentos a un mínimo de 140 °F (60 °C) para prevenir el crecimiento de bacterias. Mantenga correctamente el nivel del agua y el ajuste de la temperatura. Retire periódicamente el recipiente de comida y revise el nivel del agua. Agregue agua si es necesario.

7. Mantenga el nivel del agua durante el funcionamiento. Retire periódicamente (aproximadamente cada 2 horas) los recipientes de comida y revise el nivel del agua. Agregue agua caliente si es necesario.
8. Use guantes, mitones o tomaollas para protegerse las manos cuando retire los recipientes de comida caliente.

LIMPIEZA



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras

Las superficies y comidas calientes pueden quemar la piel. Deje que las superficies calientes se enfríen antes de manipularlas.

Para conservar su aspecto hermoso y prolongar su vida útil, limpie diariamente el equipo.

AVISO: No use productos de limpieza cáusticos, lana de acero ni productos de uso comercial para la eliminación de carbonatos a fin de limpiar el equipo. Enjuague completamente el equipo con agua tras limpiarlo.

1. Gire el control térmico hasta su ajuste de cero "0" o gire el interruptor de suministro (algunos modelos) a la posición de apagado.
2. Desenchufe el empotrado.
3. Use guantes, mitones o tomaollas para protegerse las manos cuando retire los recipientes de comida caliente.
4. Gire la(s) válvula(s) de drenaje a la posición abierta. Drene el agua.



5. Use un paño húmedo o esponja sumergida en agua jabonosa para limpiar el interior del receptáculo y la parte externa del equipo.
6. Enjuague completamente el equipo con agua tras limpiarlo.
7. Gire la válvula de drenaje a la posición cerrada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Podría deberse a	Solución
La unidad no llega a la temperatura correcta o no alcanza la temperatura alta	Voltaje de la unidad bajo o incorrecto.	Verifique que el voltaje de la unidad corresponda al voltaje nominal indicado en la placa identificatoria. Si no es así, pida a personal eléctrico calificado que instale el suministro de voltaje correcto.
	Sin agua o nivel de agua incorrecto.	Agregue agua hasta el nivel correcto.

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Baño maría	3646611HD	3639980	3640450	3647370HD	3640750HD	3640881HD	Lateral	3664920HD
Dos fuentes	3646711HD	3640060	3640460	3640460HD	3640770HD	3640860HD	 corto dos	3664830HD
36500	36466HD	3640080	3640410	3640480HD	3647450HD	3640880HD	receptáculos	3664930HD
36501208	3646610HD	3647260	3640470	3640560HD	3647470HD	3647560HD	36646	36642HD
36501240	36467HD	3640080	3640480	3640580HD	3640761HD	3647580HD	3664620	36643HD
Baño maría	3646710HD	3639901	36405	3647360HD	3640781HD	Seis	3664630	3664220HD
Tres fuentes	36471HD	3639911HD	3640550	3647380HD	3640660HD	receptáculos	36647	3664320HD
36502	3647110HD	3640001HD	3640560	Cuatro	3640680HD	3640901	3664720	3664320HD
36503208	3646661HD	3640011HD	3640510	receptáculos	3640760HD	3640911	3664730	3664230HD
36503240	3646681HD	36399HD	3640570	36406	3640780HD	36409	36640	3664330HD
Baño maría	3646761HD	3639910HD	3640580	3640650	3647460HD	3640910	3664020	Lateral
Cuatro fuentes	3646781HD	36400HD	3640501	3640660	3647480HD	36476	3664030	 corto cuatro
36504208	3646660HD	3640010HD	3640551	3640610	Cinco	3647610	36641	receptáculos
36504240	3646680HD	36472HD	3640561	3640670	receptáculos	3640951	3664120	36650
Baño maría	3646760HD	3647210HD	3640511	3640680	36408	3640971	3664130	36651
Cinco fuentes	3646780HD	3639951HD	3640571	36407	3640850	3640950	36646HD	3665020
36505208	3647160HD	3639971HD	3640581	3640750	3640860	3640970	36647HD	3665120
36505240	3647180HD	3640051HD	36473	3640760	3640810	3647650	3664620HD	3665030
Baño maría	Dos	3640071HD	3647350	3640710	3640870	3647670	3664720HD	3665130
Seis fuentes	receptáculos	3639950HD	3647360	3640770	3640880	3640961	3664630HD	36644
36506208	3639901	3639970HD	3647310	3640780	3640801	3640981	3664730HD	36645
36506240	3639911	3640050HD	3647370	3640701	3640851	3640980	36640HD	3664420
Un receptáculo	3640001	3640070HD	3647380	3640751	3640861	3640980	36641HD	3664520
3646601	3640011	3647250HD	3640401HD	3640761	3640811	3647660	3664020HD	3664430
3646661	36399	3647270HD	3640411HD	3640711	3640871	3647680	3664120HD	3664530
3646611	3639910	3639961HD	3640501HD	3640771	3640881	3640901HD	3664030HD	36650HD
3646681	36400	3639981HD	3640451HD	3640781	36475	3640911HD	3664130HD	36651HD
36466	3640010	3640061HD	3640471HD	36474	3647550	36409HD	Lateral	3665020HD
3646660	36472	3640081HD	3640551HD	3647450	3647560	3640910HD	 corto tres	3665120HD
3646610	3647210	3639960HD	3640571HD	3647460	3647510	36476HD	receptáculos	3665030HD
3646680	3639951	3639980HD	3640461HD	3647410	3647570	3647610HD	36648	3665130HD
36467	3639971	3640060HD	3640481HD	3647470	3647580	3640951HD	3664820	36644HD
3646760	3640051	3640080HD	3640561HD	3647480	3640801HD	3640971HD	3664830	36645HD
3646710	3640071	3647260HD	3640581HD	3647401HD	3640811HD	3640950HD	36649	3664420HD
3646780	3639950	3640080HD	36404HD	3640711HD	36408HD	3640970HD	3664920	3664520HD
3646701	3639970	3647260HD	3640410HD	36406HD	3640810HD	3647650HD	3664930	3664430HD
3646761	3640050	Tres	36405HD	3640610HD	36475HD	3647670HD	36642	3664530HD
3646711	3640070	receptáculos	3640510HD	36407HD	3647510HD	3640961HD	3664220	
3646781	3647250	3640401	36473HD	3640710HD	3640851HD	3640981HD	3664230	
36471	3647270	3640451	3647310HD	36474HD	3640871HD	3640960HD	36643	
3647160	3639961	3640461	3640450HD	3647410HD	3640850HD	3640980HD	3664320	
3647110	3639981	3640411	3640470HD	3640751HD	3640870HD	3647660HD	3664330	
3647180	3640061	3640471	3640550HD	3640771HD	3647550HD	3647680HD	36648HD	
3646601HD	3640081	3640481	3640570HD	3640650HD	3647570HD		36649HD	
3646611HD	3639960	36404	3647350HD	3640670HD	3640861HD		3664820HD	

SERVICIO Y REPARACIÓN

En Vollrath.com encontrará las piezas que puedan ser reparadas.

Para evitar lesiones o daños materiales graves, no trate de reparar la unidad ni reemplazar un cable eléctrico por su cuenta. No envíe las unidades directamente a The Vollrath Company LLC. Pida instrucciones a los Servicios de asistencia técnica de Vollrath.

Al comunicarse con los servicios, esté listo para proporcionar el número de artículo, número de modelo (si corresponde), número de serie y el comprobante de compra que muestre la fecha en que adquirió la unidad.

WARRANTY STATEMENT FOR THE VOLLRATH CO. L.L.C.

Esta garantía no se aplica a los productos adquiridos para uso personal, familiar ni doméstico, y The Vollrath Company LLC no ofrece una garantía por escrito a los compradores para dichos usos.

The Vollrath Company LLC garantiza los productos que fabrica o distribuye contra defectos en materiales y fabricación, según se especifica en nuestra cláusula de garantía completa. En todos los casos, la garantía rige desde la fecha de compra original del usuario final que aparece en el recibo. La garantía no cubrirá ningún daño que resulte del uso indebido, abuso, modificación o daños causados por el embalado incorrecto durante la devolución para obtener servicio de reparación dentro del periodo de vigencia de la garantía.

Para obtener información de garantía, inscripción de productos y anuncios de productos nuevos, visite www.vollrath.com.

The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street
Sheboygan, WI 53081-3201 EE. UU.
Tel. principal: 800.624.2051 ó 920.457.4851
Fax principal: 800.752.5620 ó 920.459.6573
Servicio al cliente: 800.628.0830
Servicio al cliente en Canadá: 800.695.8560

Servicios de asistencia técnica:
techservicereps@vollrathco.com
Productos de inducción: 800.825.6036
Productos de calentamiento para mostrador:
800.354.1970
Todos los demás productos: 800.628.0832

www.vollrath.com